


## TELECOMANDO

Unitamente al comando della presa in autoapprendimento, il telecomando è in grado di attivare/disattivare fino a 16 utilizzatori, collegati ai ricevitori della serie DOMOK "UNIVERSALE", nelle modalità "attivazione contemporanea" o "attivazione separata" con l'ausilio dei selettori a codici variabili. Compatibile con ricevitori 1510 - 1514 - 1515 - 1519.

### ATTIVAZIONE CONTEMPORANEA

Impostare selettore a "codici variabili alfabetico" del telecomando sul medesimo canale di quello dei ricevitori.




Impostare selettore a "codici variabili numerico" dei ricevitori controllati nella medesima posizione (es.1).

Posizionare su "I" il selettore "gruppo selezione"

Premere il tasto 1: ON per attivare, OFF per disattivare in contemporanea i ricevitori controllati.

### ATTIVAZIONE SEPARATA

Impostare selettore a "codici variabili alfabetico" del telecomando sul medesimo canale di quello dei ricevitori.



Impostare selettore a "codici variabili numerico" dei ricevitori controllati nella posizione "personalizzata" di ricezione.

Agire sui tasti e sui gruppi di selezione (I, II, III, IV), per attivare i ricevitori (impostati con selettore numerico



da 1 a 16) in questo modo:

Gruppo I (Ricevitori 1-2-3-4)

Gruppo II (ricevitori 5-6-7-8)

Gruppo III (Ricevitori 9-10-11-12)

Gruppo IV (ricevitori 13-14-15-16)



Etc..

**N.B.** Per il controllo del ricevitore/regolatore di luminosità (Cod. 1515) premere il tasto ON la prima volta per accendere, ancora ON per regolare e fissare la luminosità e, OFF per spegnere.

**Informazione agli utenti:** ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche e, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire all'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



Distribuito da: **POLYPOOL**

**POLY POOL S.p.A. - 24020 PARRE BG - www.polypool.it**

## PRESA TELECOMANDATA

cod. 1510

## KIT PRESA TELECOMANDATA

cod. 1530



## FOGLIO ISTRUZIONI

## INTRODUZIONE

Presa telecomandata Wireless attivabile a distanza da telecomandi/trasmittitori DOMOK "UNIVERSALE" (1501-1502-1503-1518-1520). La tecnologia di cui è dotata permette alla presa di riconoscere ed apprendere fino a 6 diverse frequenze di trasmissione.

## CARATTERISTICHE

- Alimentazione presa: 230V~
- Spina e presa 10A 2P+T
- Distanza massima tra telecomando e presa: 30m (senza barriere)
- Autoapprendimento del codice di trasmissione del telecomando (fino a 6 diversi codici)
- Spia luminosa di visualizzazione stato attivazione
- Massima potenza prelevabile: 2300W

## AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Utilizzare in conformità alle norme CEI vigenti per gli impianti elettrici.
- Il prodotto destinato all'utilizzo in luoghi asciutti e non polverosi; per ambienti particolari usare prodotti specifici.
- Per un corretto funzionamento non avvicinare due ricevitori a meno di un metro.

pulsante  
autoapprendimento



Fig. 1

## MODALITA' D'USO

La presa sceglie automaticamente il canale radio di comunicazione con il telecomando o con gli altri trasmettitori DOMOK "UNIVERSALE".

### MEMORIZZAZIONE CODICE TRASMISSIONE

Dopo aver collegato alla rete la presa:

- Avvicinare il telecomando o trasmettitore DOMOK "UNIVERSALE" alla presa telecomandata e premere il pulsante di autoapprendimento (fig. 1).
- La spia del LED lampeggia lentamente.
- Premere ON sul telecomando o sul trasmettitore utilizzato, in caso di comando con rilevatore cod. 1520 la presa apprende il codice di trasmissione alla prima rilevazione di presenza.
- La presa, per confermare l'avvenuta memorizzazione del segnale di trasmissione, scatta 2 volte (accende e spegne 2 volte l'eventuale lampada collegata).
- La spia LED smette di lampeggiare.
- La presa è pronta per essere comandata oppure può essere programmata per apprendere altri codici di trasmissione da altri telecomandi o trasmettitori seguendo le procedure sopraindicate.

### CANCELLAZIONE DEL SINGOLO CODICE DI TRASMISSIONE MEMORIZZATO

- Premere il pulsante di autoapprendimento (fig.1).
- La spia LED lampeggia lentamente.
- Premere il corrispondente tasto OFF sul telecomando o trasmettitore.
- La presa per confermare l'avvenuta cancellazione scatta 2 volte (accende e spegne 2 volte l'eventuale lampada collegata), la spia LED smette di lampeggiare.
- Il codice di trasmissione non è più memorizzato nel portalamпада.

### CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI MEMORIZZATI

- Premere per circa 6 secondi il pulsante di autoapprendimento (fig.1).
- La spia LED lampeggia velocemente.
- Premere e rilasciare di nuovo il pulsante di autoapprendimento.
- La presa per confermare l'avvenuta cancellazione scatta 2 volte (accende e spegne 2 volte l'eventuale lampada collegata), la spia LED smette di lampeggiare.
- Nessun codice di trasmissione è memorizzato nel portalamпада.

Per ogni ulteriore informazione tecnica rivolgersi al servizio di assistenza del produttore.